



PERFECT MOOSE GREG

Nettoyage de l'appareil

1. Conseils importants



Ne laissez rien toucher le support du pichet et ne bloquez pas le capteur de température.



Ne remplissez jamais le pichet lorsqu'il se trouve sur l'appareil. Retirez toujours le pichet pour ajouter du lait.



Ne placez pas le pichet de travers: positionnez-le toujours droit dans l'emplacement prévu dans le support du pichet.



Ne tenez pas le pichet pendant le cycle. Lâchez-le dès qu'il se trouve sur l'appareil.

2. Informations générales de nettoyage

Lors de la livraison de votre appareil, un kit est inclus. Ce kit contient un chiffon barista destiné au nettoyage de la buse vapeur.

Via le code QR, vous accédez à une page contenant des instructions de nettoyage visuelles et divers conseils.



3. Nettoyage quotidien

> Pichets Perfect Moose

Rincez les pichets immédiatement après le cycle avec de l'eau dans une station de rinçage.

Nettoyez-les soigneusement à l'eau chaude avec un détergent doux.

Ne posez pas les pichets sur une machine à espresso chauffée et gardez-les à température ambiante.



Attention: Ne laissez pas tremper les pichets dans l'eau et ne les mettez pas au lave-vaisselle.