



## PERFECT MOOSE GREG

### Reiniging van het apparaat

#### 1. Belangrijke tips



Laat niets de kanhouder aanraken en blokkeer de temperatuursensor niet.



Vul de kan nooit terwijl deze op de kanhouder staat of tijdens het stomen. Haal de kan er altijd af om melk toe te voegen.



Zet de kan niet schuin, maar altijd recht op voorziene uitsparing van de kanhouder.



Hou de kan niet vast tijdens het stomen. Laat ze los van zodra de stoomcyclus begint.

#### 2. Algemene reinigingsinfo

Bij de levering van jouw apparaat zit een starterskit. Deze kit bevat een baristadoekje dat dient gebruikt te worden om de stoompijp te reinigen.

Via de QR code kom je op een pagina met visuele reinigingsinfo en allerlei tips.




#### 3. Dagelijkse reiniging

##### > Perfect Moose kannen

Spoel de kannen na het opschuimen meteen met water in een spoelstation of spoelbak.

Reinig de kannen grondig door ze met warm water en licht detergent af te wassen. Hou de kannen steeds koel en zet ze niet bovenop een verwarmde espressomachine.



**Opgelet:** Laat de kannen niet weken in water en stop ze niet in de vaatwas.