

PERFECT MOOSE JACK

Nettoyage de l'appareil



1. Conseils importants



Ne laissez rien toucher le support du pichet et ne bloquez pas le capteur de température.



Ne remplissez jamais le pichet lorsqu'il se trouve sur l'appareil. Retirez toujours le pichet pour ajouter du lait.



Ne placez pas le pichet de travers: positionnez-le toujours droit dans l'emplacement prévu dans le support du pichet.



Ne tenez pas le pichet pendant le cycle. Lâchez-le dès qu'il se trouve sur l'appareil.

2. Informations générales de nettoyage

Lors de la livraison de votre appareil, un kit est inclus. Ce kit contient un chiffon barista destiné au nettoyage de la buse vapeur.

Via le code QR, vous accédez à une page contenant des instructions de nettoyage visuelles et divers conseils.



3. Nettoyage quotidien

> Pichets Perfect Moose

Rincez les pichets immédiatement après le cycle avec de l'eau dans une station de rinçage.

Nettoyez-les soigneusement à l'eau chaude avec un détergent doux.

Ne posez pas les pichets sur une machine à espresso chauffée et gardez-les à température ambiante.



Attention: Ne laissez pas tremper les pichets dans l'eau et ne les mettez pas au lave-vaisselle.

4. Entretien périodique

> Remplacement du filtre à eau

Le filtre doit être remplacé chaque année sous la responsabilité du client.
En cas de contrat omnium, le remplacement du filtre est effectué automatiquement à l'initiative de Schuilenburg.

Si le filtre n'est pas remplacé régulièrement, le calcaire peut endommager la bouilloire et le bon fonctionnement n'est plus garanti.

Attention: cette opération doit être effectuée par un technicien Schuilenburg.

> Renouvellement de l'eau de la bouilloire



Appuyez sur «refresh boiler ». Ce message apparaît automatiquement à l'écran.

Appuyez sur «refresh maintenant » pour démarrer le renouvellement. Appuyez sur « ignore & continuer » pour reporter l'opération (maximum 3 fois).

L'ancienne eau s'évacue automatiquement de la bouilloire et remplacée par de l'eau fraîche via la conduite arrière.

Maintenez votre doigt sur l'écran pour effectuer un big flush jusqu'à ce que la barre devienne entièrement rouge.

Attention: la vapeur de la buse à vapeur est très chaude. Récupérez la vapeur dans un grand pichet ou avec un chiffon.

Le *boiler refresh* dure maximum 6 minutes.

