



## DALLA CORTE STUDIO

### Reiniging van het apparaat

#### 1. Algemene reinigingsinfo

Alle onderdelen die in contact komen met de koffie moeten worden gereinigd.

Bij de levering van uw machine zit een reinigingskit, die blinde filter, een borsteltje, een sleutel voor een douchette en Dalla Corte reinigingstabletten bevat.



#### 2. Dagelijkse reiniging

##### ➤ Groep

Haak de portafilter los van het apparaat. Opgelet, want deze is nog warm. Verwijder het zeefje uit de portafilter en vervang het door een blinde filter met daarin een reinigingstablet, die bij het apparaat werden geleverd. Bevestig vervolgens de portafilter terug aan het apparaat.

Zet de keuzehendel in de stand 'manuele dosering'. De automatische reinigingscyclus zal worden gestart.

Na de reinigingscyclus herhaalt u de handeling zonder de tablet om het reinigingsmiddel volledig uit de machine te krijgen. Verwijder nadien de blinde filter en plaats het zeefje terug in de bijhorende portafilter.

##### ➤ Zeefje en portafilter

Het zeefje uit de gebruikte portafilter nemen en grondig reinigen met warm water en het bijgeleverde borsteltje. Laat het weken in heet water en borstel ze af met een niet-schurend borsteltje als de gaatjes nog verstopt zijn.

Week de portafilter (zonder zeefje) in warm water en voeg een reinigingstablet toe. Spoel goed met water. Opgelet: het handvat van de portafilter mag niet in het water komen.

##### ➤ Rooster en afloopbakje

Rooster en afloopbakje van het toestel verwijderen en schoonmaken met warm water en ontvettingsmiddel.

### 3. Periodieke reiniging

#### ➤ Douchette en douchettehouders

Verwijder de douchette met de bijgeleverde sleutel en reinig ze wekelijks met warm water en het bijgeleverde borsteltje. Bij het verwijderen van de douchette dient u rekening te houden met de warmte van de groep.

Opgelet: vervang de douchette zodra ze is ingedrukt. Monteer het onderdeel opnieuw en let daarbij op een correcte plaatsing. Een foutieve plaatsing kan leiden tot een slechte extractie van de koffie en beschadiging van de groep.

#### ➤ Stoompijpje

Het stoompijpje moet na elk gebruik met een vochtige doek worden schoongemaakt om te voorkomen dat er melkresten achterblijven.

'S avonds goed schoonmaken en controleren of de gaatjes niet verstopt zijn.

#### ➤ Stoomboiler en heet water

Het is noodzakelijk om één keer per jaar het water in de boiler volledig te ledigen. Tijdens dit preventief onderhoud moet ook de boiler worden gecontroleerd. Als er kalk in de machine zit, moet deze ontkalkt worden.

Deze handelingen moet door een erkend techniker worden uitgevoerd.

### 4. Vereisten voor het water

Metingen van het water die in acht moeten worden genomen (in overeenstemming met de wettelijke voorschriften in het land van de bestemming) EN vóór het gebruik van de machine.

	Min	Max	
<b>Totaal aantal onopgeloste stoffen (TDS-waarde)</b>	<b>60 mg/L</b>	<b>120 mg/L</b>	<b>SCA standaarden</b>
Waterhardheid	6°f 3.37°D	10°f 5.62°D	
PH-waarde	6.5 [-]	9.5 [-]	Dgl. 31/2001*
Chloride **	≤ 0.2 mg/L		
Natrium	≤ 10 mg/L		SCA standaarden
Waterdruk	2 bar	4 bar	Buiten deze waarden moet een drukregelaar worden gebruikt. Minimaal debiet is 2 L/min.

\* De veiligheidsvoorschriften voor drinkwater van het land van bestemming van de apparatuur vaststellen en naleven

\*\* Of residueel ontsmettingsmiddel, indien gebruikt