

DALLA CORTE STUDIO & STUDIO AQUA

Nettoyage de l'appareil



1. Informations générales de nettoyage

Toutes les pièces en contact avec le café doivent être nettoyées.

Lors de la livraison de votre machine espresso, un kit de nettoyage est inclus. Ce kit contient un filtre aveugle, une brosse, une clé pour les douchettes et des pastilles de nettoyage. Ces produits peuvent également être achetés séparément.



2. Nettoyage quotidien


> Groupe

Détachez le porte-filtre de l'appareil. Attention, celui-ci est encore chaud.

Retirez le panier du porte-filtre et remplacez-le par un filtre aveugle contenant une pastille de nettoyage. Fixez ensuite le porte-filtre à l'appareil.

Appuyez sur le bouton sous l'écran pour accéder au menu. Tournez jusqu'à ce que flushing apparaisse et confirmez en appuyant sur le bouton. Placez le levier en position manuelle (M) et lancez le programme de nettoyage automatique.

Après le programme de nettoyage, rincez le groupe - en mettant brièvement le levier en position manuelle - afin d'éliminer les résidus de produit de nettoyage. Retirez ensuite le filtre aveugle et remettez le panier dans le porte-filtre correspondant.



> Panier et porte-filtre

Retirez le panier du porte-filtre utilisé et nettoyez-le soigneusement à l'eau chaude à l'aide de la brosse fournie. Laissez tremper le porte-filtre et le panier pendant environ 10 minutes dans le support de porte-filtre*, rempli d'eau chaude et d'une pastille de nettoyage. Retirez toutes les pièces de l'eau et rincez-les abondamment.




* art. 7069

Attention: la poignée du porte-filtre ne doit pas entrer en contact avec l'eau.

> Grille et bac d'égouttage

Retirez-les de la machine et nettoyez-les à l'eau chaude avec un dégraissant.



> Buse vapeur

La buse vapeur doit être nettoyée avec un chiffon humide après chaque utilisation afin d'éviter les résidus de lait. En fin de journée, nettoyez-la soigneusement et vérifiez que les orifices ne sont pas obstrués.

3. Nettoyage hebdomadaire

> Douchette et supports de douchette

Retirez la douchette à l'aide de la clé fournie et nettoyez-la chaque semaine à l'eau chaude avec la brosse fournie. Lors du retrait de la douchette, tenez compte de la chaleur du groupe.

Attention: remplacez la douchette dès qu'elle est déformée. Veillez à un montage correct. Une mauvaise installation peut entraîner une mauvaise extraction du café et endommager le groupe.



4. Entretien périodique

Attention: ces opérations doivent être effectuées par un technicien Schuilenburg.

> Chaudière vapeur et eau chaude

Il est nécessaire de vider complètement l'eau de la chaudière une fois par an. Lors de cet entretien préventif, la chaudière doit également être contrôlée. En présence de calcaire, la machine doit être détartrée.

> Remplacement du filtre à eau (si Studio Aqua)

Le filtre doit être remplacé chaque année sous la responsabilité du client. En cas de contrat omnium, le remplacement du filtre est effectué automatiquement à l'initiative de Schuilenburg.

5. Exigences relatives à l'eau

Vérifiez la qualité de l'eau avant utilisation de la machine et conformément à la réglementation locale.

Paramètre	Valeurs recommandées	Remarques
Valeur TDS	60 - 120 mg/L	Standard SCA Eau recommandée: Montcalm, Spa, Mont Roucous, Volvic
Dureté de l'eau	6 - 10 °f (3.37 - 5.63 °D)	
pH	6.5 - 9.5	Selon réglementation (dgl. 31/2001)
Chlorures	≤ 0.2 mg/L	Ou désinfectant résiduel
Sodium	≤ 10 mg/L	Standard SCA
Pression de l'eau	2 - 4 bar	Régulateur si hors plage
Débit	≥ 2 L/min	Standard SCA

