

## NETTOYAGE DE VOTRE MOULIN DALLA CORTE DC ONE ET DC TWO

Un aperçu des directives pour l'utilisation et l'entretien du moulin.

### 1/ Réglage du moulin :

Le moulin DC one / DC TWO est un moulin accouplé qu'il ne faut plus régler après installation et accouplement à la machine espresso Dalla Corte


Avant déclenchement, contactez d'abord votre **torréfacteur**.



### 2/ Nettoyage

A// Avec GRINDZ™ pastilles de nettoyage:

Nettoyer le moulin espresso 1 x par semaine avec les Grindz ou quand CLEAN est affiché.  
Videz d'abord la trémie (cfr point C// Trémie)



1. Sur le display du moulin, vous voyez "DC-ONE / DC TWO ready"
2. Appuyez sur le bouton au milieu pendant quelques secondes jusque vous voyez:  
Main Menu '1. Password '2. Set grinding '3. Progr. Doses
3. Défiler en bas avec le bouton droite jusque vous voyez: '4 Burrs cleaning



4. Pressez le bouton menu jusque vous voyez: '4 Burrs Cleaning '1. Start '2. Exit Pour le moulin DC TWO vous choisissez le moulin 1 et vous suivez les info ci dessous. Après vous répétez les mêmes étapes pour le moulin 2.
5. Appuyez de nouveau sur le menu jusque vous voyez "opening motorreductor". Le moulin moudra automatiquement le café resté dans le moulin jusque vous voyez apparaître "Insert Kit tablets"
6. Mettez 35 à 40 g des pastilles dans la trémie et pressez le menu de nouveau. Le moulin reviendra automatiquement sur l'état de départ. Le procès de nettoyage est terminé.

#### B// Espace autour du moulin

- retirez la fiche de la prise
- renversez le moulin vers un côté et nettoyez l'espace en dessous et le dessous du moulin. Les surfaces doivent être absolument DEPOUSSIEREES
- enlevez toutes les graisses, huiles et poussières!
- remettez le moulin

#### C// Trémie

- Fermez le clapet du trémie----->
- Tournez la trémie vers le droite jusqu'à ce que la fixation baionnette se dégage.  
Cela se fait en faisant un mouvement rotatif en prenant l'embout de la trémie en pressant doucement en haut de la trémie.  
**Ne jamais mettre de la force sur la trémie en plastic!**
- Dégraisser la trémie régulièrement avec un produit de nettoyage.



#### 3/ Interruption du procès de mouture

Dans le cas où la mouture serait coupé avant le temps programmé, le LED au bouton de sélection clignotera. La mouture peut être recommencé en mettant le portafiltre dans le support. La quantité manquante sera moulu.

Dans le cas où ce n'est pas désirable, vous pouvez appuyer le bouton de sélection. La quantité ou le temps de mouture totale sera disponible de nouveau.