

DALLA CORTE ONE & TWO

Nettoyage de l'appareil



1. Informations générales

Dalla Corte ONE et Dalla Corte TWO sont des moulins couplés qui n'ont pas besoin d'être réglés après installation et accouplement à la machine à espresso Dalla Corte.


2. Nettoyage

➤ Moulin

Nettoyer le moulin une fois par semaine avec les Grindz™ ou quand *clean* est affiché sur le display.
Vider d'abord la trémie (voir après).



1. Sur le display du moulin, vous voyez *DC-ONE ready* ou *DC-TWO ready*. Appuyer sur le bouton *Menu* au milieu pendant quelques secondes.
2. *Main Menu* apparaît avec '1 Password' '2 Set grinding' '3 Progr doses'.
3. Appuyer sur le bouton de droite jusqu'à ce que vous voyez *4 Burrs cleaning*.



4. Appuyer sur le bouton *Menu* jusqu'à ce que vous voyez '1 Start' '2 Exit'.
Pour le moulin DC Two, suivez d'abord toutes les étapes pour le moulin 1. Répétez tout le processus pour le second.
5. Appuyer de nouveau sur le *Menu* jusqu'à ce que vous voyez *Opening motorreductor*. Le moulin moudra automatiquement le café resté dans le moulin. Ensuite, *Insert Kit tablets* apparaîtront à l'écran.
6. Mettre 35 à 40 g des pastilles dans la trémie et pressez le *Menu* de nouveau. Le moulin reviendra automatiquement sur l'état de départ. Le procès de nettoyage est terminé.

➤ Espace autour du moulin

Retirer la fiche de la prise

Faites en sorte que le moulin, l'espace en dessous et la zone située en dessous soient complètement dépoussiérés et propres. Enlever toutes les graisses, huiles et poussières!

➤ Trémie

La trémie doit être régulièrement dégraissée avec un produit de nettoyage.

- Fermez le clapet de la ou des trémies en le poussant vers l'intérieur.
- Tournez la trémie vers le droite jusqu'à ce que la fixation baionnette se dégage. Cela se fait en faisant un mouvement rotatif en prenant l'embout de la trémie en pressant doucement en haut de la trémie.

Attention: Ne jamais mettre de la force sur la trémie en plastic!



7. Interruption du processus de mouture

Dans le cas où la mouture est interrompu avant le temps programmé, la lumière LED située à côté du bouton de sélection clignotera. La mouture peut être redémarré en mettant le porte-à-filtre de nouveau dans le support. La quantité manquante est ensuite moulue dans le porte-à-filtre.

Dans le cas où ce n'est pas désirable, vous pouvez appuyer le bouton de sélection. La quantité ou le temps de mouture totale sera disponible de nouveau.